

取扱説明書

操作方法を動画でもご紹介しています。

弊社ウェブサイトで操作説明の動画をご覧いただけます。 www.yuukoumarine.jp/subm3.html

本品は水深 200m までの水中でご使用頂けるよう設計されており、

(100m/10barにて 30 分間の耐久性試験を実施しております。)

本品には 2 つのモードが搭載されており、1 = LOW(18 時間)、2 = HIGH(2 時間)

本品の操作方法

モーションコントロールテクノロジー (MCT)

この特許技術を採用することで、本品は全ての操作スイッチを排除し水の侵入や電源装置などの機械部分が損傷するリスクを劇的に低減した構造となっております。また、専用のベルトヒモマウントブラケットにより手の甲に固定することが出来るため、ハンズフリーで操作することが可能です。

時計回り、反時計回りに本品を回すことでモードチェンジが行えます。直径 5cm の円を描くように、秒速 2 周程度で操作すると最も正確に本品を操作出来ます。実際に水中でご使用になる前に、トラベルロックモードの ON/OFF 操作で操作に慣れておくことをお勧め致します。

トラベルロック (LOC)

充電完了後 1 時間以上操作が行われない場合は自動でトラベルロック状態になります。

トラベルロック機能は移動中に意図せず本品の電源が入ってしまうことを防ぐための機能です。

トラベルロック (LOC) の解除

水に入る前にトラベルロックを解除して頂くことをお勧め致します。

- ・本品を叩き (光を消す部分) を地面に向けて、背面のディスプレイに LOC と表示されます。

- ・本品を下向き (光を消す部分) を地面に向けて、

- ・ 1 回回すごに背面のディスプレイ表示は以下のようになり、

- ・ ロック解除時 (回す前) = LOC

- ・ 時計回りに 1 回 = LO

- ・ 時計回りに 2 回 = L

- ・ 時計回りに 3 回 = OFF (完全にロックが解除されてスタンバイモードに入ります。)

電源を入れる

スタンバイモードに入った本品を下向き以外のいずれかの方向に向け、時計回りに 3 回回します。

- 1 回回すごに背面のディスプレイ表示は以下のようになり、

- ・ 時計回りに 0 回 = OFF/CHOO (〇〇部分に数値が表示されバッテリー残量を示します。)

- ・ 時計回りに 1 回 = OFF1

- ・ 時計回りに 2 回 = ON1

モードチェンジ

- ・ ON2 (HIGH モード) へ切り替えるには時計回りに回します。

- ・ ON1 (LOW モード) へ切り替えるには反時計回りに回します。

電源を切る

- ・ ON1 (LOW モード) 状態でライトを下に向け、繰り返し反時計回りに回します。

- ・ 反時計回り 1 回 = OFF1

- ・ 反時計回り 2 回 = OFF2

- ・ 反時計回り 3 回 = OFF

トラベルロック (LOC) をかける - ライトが OFF になっている必要があります。

- ・ ライトを下に向け、反時計回りに 3 回回します。1 回回すごにディスプレイが以下のように変化します。

- ・ 電源 OFF 状態 = OFF

- ・ 反時計回り 1 回 = L

- ・ 反時計回り 2 回 = LO

- ・ 反時計回り 3 回 = LOC

点滅モード・S.O.S モード

- ・ 点滅モードへの切り替え (ON1 または ON2 で点灯している必要があります。)

- ・ ライトを上に向け、点滅モードに入るまで少し強めに叩きます。

- ・ S.O.S モードへの切り替え (ON1 または ON2 で点灯している必要があります。)

- ・ ライトを下に向け、S.O.S モードに入るまで少し強めに叩きます。

- ・ 点滅モード、S.O.S モードからの消灯

- ・ ライトを下に向け、消灯するまで反時計回りに回します。

- ・ 点滅モード、S.O.S モードから点灯モードに戻す

- ・ 点灯モードに戻るまで時計回りに回します (ライトはどの方向を向いても構いません。)

背面インジケーター

4 桁の表示	意味
LOC	トラベルロック
OFF	スタンバイモード
CHOO	バッテリー残量 (〇〇の部分に数値が表示されます)
CHOO(点滅)	バッテリー残量 (充電時)
ON1	LOW モード
ON2	HIGH モード
数値のみ (例: 12 04)	バッテリー残量 (時間) の目安 (例: 12 時間 04 分)